

Kodning

vedr. økonomiprogrammer:

ASCII	DEC	HEX
Initiering:		
EscEEsc&l26a2e67Fesc(12U ¹	27 69 27 38 108 50 54 97 50 101 54 55 70 27 40 49 50 85	1b 45 1b 26 6c 32 36 61 32 65 36 37 46 1b 28 31 32 55
Sideskift (Der skal ALTID bruges kode for sideskift/sideudkast, ellers vil første linie på siderne "kravle" op eller ned).		
FF	12	0c
10 pitch:		
Esc(s10h4099T	27 40 115 49 48 104 52 48 57 57 84	1B 28 73 31 30 68 34 30 39 39 54
12 pitch:		
Esc(s12h4099T	27 40 115 49 50 104 52 48 57 57 84	1B 28 73 31 32 68 34 30 39 39 54
16.66 pitch		
Esc(s16.66h4102T	27 40 115 49 54 46 54 54 104 52 49 48 50 84	1B 28 73 31 36 2E 36 36 68 34 31 30 32 54
Fremhævet til:		
Esc(s3B	27 40 115 51 66	1b 28 73 33 42
Fremhævet fra		
Esc(s0B	27 40 115 48 66	1b 28 73 30 42
Kursiv til		
Esc(s1S	27 40 115 49 83	1b 28 73 31 53
Kursiv fra		
Esc(s0S	27 40 115 48 83	1b 28 73 30 53
Understreg til		
Esc&d0D	27 38 100 48 68	1b 26 64 30 44
Understreg fra		
Esc&d@	27 38 100 64	1b 26 64 40
Portræt		
Esc&l0O	27 38 108 48 79	1b 26 6c 30 4f
Landskab		
Esc&l1O	27 38 108 49 79	1b 26 6c 31 4f
6 linier/inch		
Esc&l8C	27 38 108 56 67	1b 26 6c 38 43
8 linier/inch		
Esc&l6C	27 38 108 54 67	1b 26 6c 36 43
Gem macro nr. 33 (begynd definition)		
Esc&f33y0X	27 38 102 51 51 121 48 88	1b 26 66 33 33 79 30 58
Afslut difinition		
Esc&f1x10X<FF>	27 38 102 49 120 49 48 88 12	1b 26 66 31 78 31 30 58 0C
Udfør macro nr. 33		
Esc&f33y3X<FF>	27 38 102 51 51 121 51 88 12	1b 26 66 33 33 79 33 58 0C

¹ Initiering: (Diverse Esc &l koder)

26a giver A4 (= 70 linier), 2e giver 2 linier topmargen, 67F giver 67 linier på siden. (Indstil til 66 linier i dit program, da dos laver linefeed efter linie 66) 12U giver tegnsæt 850.

Laserprodukter med PCL5 emulering		
5 pitch:		
Esc(s5h4099T	27 40 115 53 104 52 48 57 57 84	1B 28 73 35 68 34 30 39 39 54
20 pitch:		
Esc(s20h4102T	27 40 115 50 48 104 52 49 48 50 84	1B 28 73 32 30 68 34 31 30 32 54
OCR-B til		
Esc(1O	27 40 49 79	1b 28 31 4f
OCR-B fra		
Esc(12U	27 40 49 50 85	1b 28 31 32 55
Evt. placering ved OCR initiering		
Esc*p3305Y (når topm = 2 linier)	27 42 112 51 51 48 53 89	1b 2a 70 33 33 30 35 59
Bakke 1 - arkføder		
Esc&l1H	27 38 108 49 72	1b 26 6c 31 48
MP Bakke - arkføder		
Esc&l4H	27 38 108 52 72	1b 26 6c 34 48
Bakke 2 - arkføder		
Esc&l5H	27 38 108 53 72	1b 26 6c 35 48
Bakke 3 - arkføder		
Esc&l8H	27 38 108 56 72	1b 26 6c 38 48
Bakke 4 - arkføder		
Esc&l9H	27 38 108 57 72	1b 26 6c 39 48
MX Bakke 1 - udlæggerbakke		
Esc&l3G	27 38 108 51 71	1B 26 6C 33 47
MX Bakke 2 - udlæggerbakke		
Esc&l4G	27 38 108 52 71	1B 26 6C 34 47
MX Bakke 10 - udlæggerbakke		
Esc&l12G	27 38 108 49 50 71	1B 26 6C 31 32 47
Almindelig udlæggerbakke		
Esc&l1G	27 38 108 49 71	1B 26 6C 31 47
Duplex til		
Esc&l1S	27 38 108 49 83	1b 26 6c 31 53
Duplex fra		
Esc&l0S	27 38 108 48 83	1b 26 6c 30 53
EAN13 stregkode		
(til): Escit5b	27 105 116 53 98	1b 69 74 35 62
(fra): \	92	5c
Code39 stregkode		
(til): Escit0r1b	27 105 116 48 114 49 98	1b 69 74 30 72 31 62
(fra): \	92	5c